

REVO-FIX

TIRA DE PERFIL DE MALLA DE METAL EXPANDIDA

DESCRIPCIÓN

REVO-FIX es una tira de perfil de malla de metal expandida diseñada para fijar mecánicamente WATERSTOP-RX® y WATERSTOP-XP® a superficies de hormigón vertido in situ. REVO-FIX puede usarse como método alternativo a CETSEAL para fijar WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®.

INSTALACIÓN

Después de preparar la superficie de hormigón, desenrolle WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®, retire la capa de papel y luego coloque la junta sobre la superficie de hormigón, manteniendo el espesor del recubrimiento mínimo de hormigón. A continuación coloque las tiras REVO-FIX sobre la waterstop, solapando los extremos de la tira 25 mm máximo. Clave a través del solape con las fijaciones proporcionadas e instale una fijación cada 300 mm de centro a centro a lo largo del REVO-FIX.

En superficies irregulares, asegúrese de que WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® permanezca

en contacto directo con el sustrato a lo largo de toda la instalación. AKWASWELL se puede usar para proporcionar un "lecho" para WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®, seguido de la aplicación de REVO-FIX (que puede requerir un clavado adicional para permitir que se ajuste al perfil de la superficie).

Las uniones REVO-FIX de extremo a extremo o de extremo a lado se crean mediante simples juntas de tope. Asegúrese de que se logre la continuidad de REVO-FIX presionando firmemente los extremos juntos. Comience en las uniones; no estire WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® para ajustar. No solape las tiras WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®.

Asegúrese de que se usan guantes durante la instalación de REVO-FIX.

LIMITACIONES

REVO-FIX no está diseñado para fijar WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® a superficies de acero o alrededor de pasos de tube-

ría. Consulte las hojas de información técnica de WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® para más información. REVO-FIX sólo está diseñado para fijar WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP® a superficies de acero.

EMBALAJE

REVO-FIX está disponible en dos tamaños:

REVO-FIX 101 para fijar WATERSTOP-RX® 101; 25 mm x 1,0 m (30 tiras de 1,0 m más fijaciones REVO-FIX por cada caja).

REVO-FIX 103 para fijar WATERSTOP-RX® 103 y WATERSTOP-XP®; 15 mm x 1,0 m (48 tiras de 1,0 m más fijaciones REVO-FIX por cada caja).